

# CLIPSTER

Sonic

#18265



# Instruções de utilização

## 1. Segurança

Leia atentamente as instruções de utilização, especialmente o capítulo "Segurança", antes de utilizar a máquina de tosquiar. Deste modo, poderá proteger-se de possíveis perigos e poderá proteger a máquina de sofrer danos devidos a um manuseamento incorreto.

Conserve estas instruções para futuras consultas. Caso faça o trespassse da máquina, deve incluir também estas instruções de utilização.

### 1.1 Explicação de terminologia e símbolos

Nestas instruções serão utilizados os seguintes termos técnicos:



**PERIGO**

Pode causar ferimentos ou morte se for ignorado.



**ADVERTÊNCIA**

Pode causar ferimentos ou morte se for ignorado.

**IMPORTANTE**

Indicações importantes que deve ter em conta ao utilizar a máquina de tosquiar.



Perigo de descarga elétrica! A máquina nunca deve ser carregada nem utilizada na banheira, no chuveiro, numa banca ou lavatório nem em qualquer outro recipiente que tenha água.

### 1.2 Utilizações previstas

- a máquina de tosquiar deve ser utilizada para cortar/aparar pelo ou pelagem de animais de estimação
- a máquina foi pensada para utilização apenas em espaços interiores. Não deve ser posta em funcionamento no exterior (jardim, terraço, etc.)!
- qualquer outra utilização que não esteja prevista neste manual ou qualquer intervenção na máquina anulam a e ativação da garantia, bem como as reclamações de responsabilidade contra o fabricante

### 1.3 Advertências de perigo importantes



**PERIGO**

- mantenha a máquina, a base de carga e o cabo de ligação afastados de humidade, de água e/ou de outros líquidos e não manuseie o aparelho com as mãos molhadas
- não deve submergir o aparelho, a base de carga e o cabo de ligação em água nem deve enxaguá-los com água corrente
- não deve voltar a usar a máquina se esta caiu na água
- é possível obter uma proteção adicional instalando um dispositivo de corrente residual com um supressor de picos de corrente de menos de 30

mA na sua instalação doméstica. Recomendamos que o seu electricista proteja os circuitos com um regulador de tensão.

- quando a bateria está carregada ou após 8 horas de carga como máximo, a máquina deve ficar desligada da tomada
- se a bateria não estiver completamente carregada ao fim de 8 horas, não deve utilizar o aparelho e deve contactar o fabricante



ADVERTÊNCIA

#### **A cabeça de corte pode aquecer após utilização prolongada!**



PERIGO

A máquina tosquiadora só pode ser usada numa tomada de acordo com as especificações indicadas na placa de características. O aparelho só pode funcionar com uma fonte de alimentação que funcione com o sistema de extra-baixa tensão – SELV -, segundo indicações no aparelho.

### **1.4 Instruções gerais de segurança**

#### **Nunca ponha o aparelho em funcionamento se:**



PERIGO

- a máquina, a base de carga ou o cabo de ligação estiverem danificados
- a cabeça de corte estiver com defeito ou danificada, pois pode causar lesões na pele
- a máquina caiu, tem danos visíveis ou se está com limitações no funcionamento
- a máquina estiver danificada de tal maneira que tenha partes elétricas à vista

Em qualquer destes casos, desligue a máquina da tomada imediatamente.

Este aparelho pode ser manuseado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou que não tenham experiência nem conhecimentos suficientes, desde que tenham supervisão ou se receberam instruções sobre a correta utilização do aparelho e se tiverem entendido os riscos associados. As crianças não devem brincar com a máquina. As crianças não devem fazer a limpeza nem manutenção da máquina sem vigilância.

- Deve vigiar as crianças e garantir que não brincam com a máquina. Assegure-se que as crianças não se magoem com a cabeça de corte. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Do mesmo modo, deve manter as crianças afastadas do material de embalagem, como por exemplo, o plástico envolvente.
- Coloque o cabo de ligação de forma que ninguém possa pisar nem tropeçar nele!
- Proteja o cabo de ligação de danos. Nunca puxe o cabo de ligação. Segure na tomada para desligar o cabo da corrente. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Verifique regularmente se o cabo de ligação está danificado.
- Não exponha a máquina por períodos prolongados a temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a 40 °C. Evite a luz solar direta.
- Para evitar riscos, as reparações só podem ser realizadas por pessoas autorizadas.
- Desligue o aparelho da tomada para fazer manutenção e substituição de peças.
- Não é permitido desmontar a cabeça de corte.

## 1.5 Segurança durante o funcionamento



**Não toque nem coloque a mão na cabeça de corte quando a máquina estiver ligada.**

### **PERIGO**

Para um funcionamento correto, a cabeça de corte deve ser limpa regularmente e oleada nas peças adequadas.

#### **O aparelho tem de estar desligado quando:**

- pousar a máquina, por exemplo, para ligá-lo à carga, ou se interromper brevemente o processo de corte
- colocar ou retirar o pente
- necessitar de limpar ou lubrificar o aparelho

Utilize a máquina tosquiadora unicamente com os acessórios originais (pente, etc.).

Nunca tente retirar o pó ou objetos estranhos do interior da máquina usando objetos afiados (por exemplo, o cabo dum pente).

## **2. Processo de carga**

- Após a entrega, o aparelho ainda não está pronto a ser utilizado
- Antes de ligar a máquina tosquiadora a uma tomada, assegure-se que a rede corresponde ao sistema de tensão especificado na placa de características da fonte de alimentação
- Para manter a capacidade de carga da bateria, recomendamos que descarregue a bateria de vez em quando até o motor parar
- Carregue a máquina durante 8 horas completas antes da primeira utilização para que fique ativada a bateria recarregável que está incluída
- Não carregue o aparelho em sítio com temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a 40 °C
- Não carregue o aparelho em sítio onde incida a luz solar direta ou o calor dum radiador
- O tempo normal de carga é de 240 minutos. Para evitar danificar a bateria, evite os processos de carga prolongados.
- O aparelho tem uma autonomia de mais de 90 minutos quando está completamente carregado. Durante o período de carga, haverá uma luz vermelha acesa.

### 3. O que consta da entrega e a estrutura do dispositivo



- 1.máquina tosquiadora
- 2.pente (3mm)
- 3.pente (6mm)
- 4.pente (9mm)
- 5.pente (12mm)
- 6.escova de limpeza
- 7.óleo lubrificante
- 8.fonte de alimentação
9. bateria de substituição

### 4. Funcionamento, manutenção e limpeza

#### Ligado e desligado:



Fig. 1



Fig. 2

Para ligar o aparelho, deslize o interruptor de ligar/desligar para a frente. Para desligar a máquina, deslize o interruptor de ligar/desligar para trás (fig. 1).

Esta máquina tosquiadora pode ser utilizada com cabo ou sem fios.

Ligue a fonte de alimentação à entrada da máquina, que se encontra na parte inferior. De seguida, ligue a fonte de alimentação à rede elétrica (fig. 2).

#### Ajuste do tamanho do corte:

A máquina tosquiadora ajusta-se a 5 níveis de altura de corte (0,8 - 2,0 mm). A altura de corte pode ser definida girando a roda de ajuste (fig. 3).



Fig. 3

#### Uso dos pentes:

Verifique se a máquina está desligada durante a instalação e enquanto retira o pente. Dispõe de quatro pentes de 3, 6, 9 e 12 mm para diferentes alturas de corte. Coloque o pente na cabeça de corte. Para garantir o correto funcionamento e o pleno rendimento da sua máquina tosquiadora, limpe e lubrifique a máquina regularmente.

### **Limpeza da cabeça de corte:**

Se for usada regularmente, a cabeça de corte deve ser limpa por completo uma vez por dia.

Desligue a máquina. Desligue o cabo de alimentação. Retire o pente e pressione no centro da lâmina para poder retirá-la. (fig. 4).

Elimine os pelos com a escova de limpeza.

Coloque a cabeça de corte na máquina como ilustrado na fig. 5. Assegure-se que o mecanismo de bloqueio está colocado corretamente e pressione a cabeça de corte na direção da máquina até encaixar no sítio.



### **Lubrifique a cabeça de corte:**

Para manter o bom rendimento da cabeça de corte durante o máximo de tempo possível, deve lubrificar esta peça de 15 em 15 minutos quando estiver em utilização e, preferencialmente, todos os dias em que estiver parada.

Retire o pente. Elimine o pelo acumulado entre as lâminas utilizando a escova de limpeza. Lubrifique as áreas onde se tocam a parte superior e inferior da cabeça de corte. Se o rendimento de corte diminuir significativamente ou a temperatura na cabeça de corte aumentar muito, deve lubrificar a máquina de imediato.

Lubrifique a cabeça de corte uma vez por dia quando não estiver a utilizar a máquina tosquiadora!

### **Substituição da cabeça de corte:**

A cabeça de corte é uma peça que sofre desgaste. Mesmo fazendo a manutenção adequada, o rendimento de corte diminuirá gradualmente.

Neste caso, é necessário substituir a cabeça de corte. Esta peça pode ser encomendada em separado como peça de substituição (n.º de art. 18181).

Quando tiver de substituir a cabeça de corte, poderá aproveitar para eliminar os restos de pelo do interior com a escova. Pressione no centro da lâmina para conseguir retirá-la (fig. 4). Coloque a cabeça de corte nova na máquina como se ilustra na fig. 5. Assegure-se que o mecanismo de bloqueio está colocado corretamente e pressione a cabeça de corte na direção da máquina até encaixar no sítio.

### **Limpeza do aparelho:**

Ocasionalmente pode limpar a máquina com um pano húmido e depois seque esfregando.

## 5. Resolução de problemas

### O que fazer se...

#### ...o aparelho não ligar?

- está com a bateria descarregada? Ligue a fonte de alimentação e carregue a tosquiadora.
- a cabeça de corte está seca? Deve lubrificar a cabeça de corte.

#### ...a cabeça de corte não funciona bem?

- deve lubrificar a cabeça de corte.
- as lâminas superior e inferior podem ficar coladas se não foram utilizadas durante muito tempo.

#### ...o indicador de carga não acender durante a carga?

- verifique se a fonte de alimentação está ligada corretamente.

#### ...a máquina desliga-se sozinha?

- a bateria está descarregada. Carregue a máquina tosquiadora.

#### ... a bateria já não carrega?

- a bateria ou a fonte de alimentação estão com defeito! A fonte de alimentação pode ser encomendada separadamente; se a bateria estiver com defeito, deve eliminá-la da forma correta.

## 6. Dados técnicos

	Máquina tosquiadora	Fonte de alimentação
N.º de art.	18265	SC101
Rotações do motor	6600 rpm	-
Tempo de carga	240 min	-
Tempo de corte	90 min	-
Peso	220 g	277 g
Tensão de entrada	2,4 V CC	220-240 V
Frequência	-	50 Hz
Capacidade da bateria	1200 mAh	-
Consumo de corrente	máx. 2000 mA	0,2 A
Temperatura ambiente durante carga ou utilização	0°C - 40 °C	0°C - 40 °C
Classe de proteção	III	II



### Eliminação de aparelhos

A eliminação adequada do produto após a operação adequada é de responsabilidade do utilizador. Deve ter em conta as diretivas relevantes no seu país. O aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. No âmbito da diretiva europeia sobre a eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, o aparelho pode ser entregue gratuitamente em pontos de recolha comunitários ou instalações de reciclagem, ou pode ser entregue em lojas especializadas que oferecem serviço de recolha. A eliminação correta de resíduos ajuda a proteger o meio ambiente e evita efeitos prejudiciais às pessoas e ao meio ambiente.



### Declaração de conformidade CE

Pela presente, a empresa Albert Kerbl GmbH declara que o produto descrito neste manual cumpre os requisitos essenciais, assim como as demais disposições e Diretivas correspondentes. A marca CE certifica o cumprimento das Diretivas da União Europeia.