



Se, ao fazer o corte na porta, verificar que esta contém metal é possível que esse componente interfira no bom funcionamento do artigo SureFlap. Siga as instruções da página 117 (6.3) do manual e estas instruções.



Terá que recortar uma abertura maior na porta, deixando um espaço vazio de 2-3 cm entre o túnel da SureFlap e o metal na porta.
Para começar, marque em volta do rebordo exterior para ter uma indicação mais correta do tamanho.



Marque a linha com um marcador de tinta permanente e faça o recorte ao longo das linhas (deixando os orifícios para os parafusos como se indica de seguida).



O resultado deverá ter este aspeto. Pode voltar a tentar fazer a instalação com os orifícios perfurados originais.
Verifique o espaço entre o túnel da SureFlap e a porta onde está presente o metal.



Use o adaptador de montagem da SureFlap como guia para marcar a circunferência do adaptador circular.



Marque um círculo de aproximadamente 2 cm na parte interior da linha marcada para recortar a abertura e deixe os entalhes para os parafusos como estavam.



Após recortar a abertura, a porta deverá ter este aspeto.
A SureFlap deverá encaixar devidamente na abertura já que os orifícios para os parafusos deverão estar nas marcações corretas.

Esta instalação requer a colocação da SureFlap no adaptador de montagem para uma montagem correta.



Instale a SureFlap com o adaptador de montagem como se indica.



Quando concluída a instalação terá o aspeto visível nas imagens acima, com o adaptador de montagem da SureFlap a tapar as aberturas feitas durante a instalação.

Fixe o interior do adaptador de montagem à porta com silicone ou com outro vedante standard.

Se tiver questões adicionais, não hesite em ver o nosso vídeo de instalação ou em contactar-nos para o serviço de apoio ao cliente nos países seguintes: **Reino Unido:** 01234 227158, **Alemanha:** 01805 2283527, **Países Baixos:** 0900 1000400, **França:** 08257 40061, **Estados Unidos:** 1-855-461-4740